

この度はウルクス製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
 末永くご使用して頂く為にも、釣行毎のお手入れをお願いいたします。
 ミッドエアシリーズは3分割の部品によって組み立てるようになっております。
 部品の中には一部鋭くなっている部分がありますので、お手入れの際や組み立てる際は怪我をしないように
 充分にお気をつけ頂きますようお願いいたします。

MM₂₃・MidAir₃₀ シリーズ共用

ダイワ製品取り付け方法



① 純正ノブの穴に先を曲げたクリップを差し込み引っ掛けるようにして引っ張り外します。



② ドライバーでネジを外します。
 ※ 最初はかなり硬い場合があります。
 ネジ山を潰さない様にしっかりと押さえて回します。



③ 調整ワッシャーとベアリング 1 個をシャフトに通します。
 ☆樹脂スリーブが必要なハンドルには、
 ベアリングの代わりに樹脂スリーブを入れます
 樹脂スリーブは別途ご用意ください。(品番 110664)
 ☆1BBタイプ(KIXなど)は調整ワッシャーのみ入れます。
 ベアリングは必要ありません。



④ センターパーツをシャフトに差し込みます。



⑤ ベアリングを図の様にピンセットの開く力を利用して、シャフトに対して真っ直ぐに、シャフトにあたるまで入れます。
 ピンセットのみを一度抜き、ピンセットの先でベアリングを軽く押し、シャフトにベアリングをきっちり通します。



⑥ 中を見て、ベアリングがきっちり入っているのを確認します
 斜めに固定されていたりする場合は無理に押さえないでください。
 ベアリングが破損する場合があります。



⑦ 付属のガタ調整のワッシャーを入れます、付属のワッシャーは 0.1 ミリ~0.3 ミリがありますので
 上手く組み合わせて調整します。



⑧ ネジを軽くいっぱいまで締め、この時にガタが多いようでしたらワッシャーを追加し、回転しなく固まるようでしたらワッシャーを抜きます。
 ガタが少なくスムーズに回転していたら最後に少しきつめに締めこみます。
 次にカラーパーツをかぶせますが、図7の様にカラーパーツに溝が有る方をキャップ側にします。



⑨ 最後にネジキャップをコイン等で取り付けてカラーパーツが単独で動かなくなれば完成です。
 ネジキャップはきつく締めすぎないように注意してください、きつく締めすぎますと外す時に硬くて外せなくなる場合がございます。
 ネジキャップを取り付ける前にオーリングにグリスを塗っていただきますと取り付け、取り外しがスムーズになります。

ULUCUS

<http://www.ulucus.com>